

ТУ 1469-001-05777029-2009

Таблица 1 – Размеры штампованных концентрических и эксцентрических переходов

| Большой условный диаметр DN, мм | Меньший условный диаметр dN, мм | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| | Строительная длина L, мм | | | | | | | | | | |
| 65 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 | 200 | 200 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | 200 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | 240 | 240 | 240 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | - | - | 240 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
| 250 | - | - | - | 325 | 325 | 300 | 300 | - | - | - | - |
| 300 | - | - | - | - | - | 325 | 325 | 325 | - | - | - |
| 350 | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | - | - |
| 400 | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 | - |
| 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 350 | 350 |

Примечание: Строительная длина указана для переходов с цилиндрическими поясками на концах